

HANDABROLLER ATG-900



Anleitung

Wie lege ich eine Kleberolle in den Handabroller ATG-900?

Bitte folgen Sie schrittweise der Anleitung.



1
Die Schutzklappe durch Anheben der Lasche öffnen.




2
Das Klebeband in den Abroller einsetzen.



3
Durch Drücken des Auslösers lassen sich die Rollen frei drehen.



4
Das Klebeband bei gedrücktem Auslöser um die Rollen führen ...



5
... und in der Lasche der Auffangrolle fixieren.



6
Jetzt ist das Klebeband fertig eingefädelt und der Handabroller einsatzbereit.

HANDABROLLER ATG-900



Anleitung Adapter für 6 mm Klebeband

Wie baue ich den Handabroller für die Verarbeitung von 6 mm Rollen um?


Bitte folgen Sie schrittweise der Anleitung.



1 Die Schutzklappe durch Anheben der Lasche öffnen.



2 Den Adapter auf die vordere Achse aufstecken....




3 ... und in Transportsicherung stecken.



4 Den zweiten Adapter auf die hintere Achse aufstecken.



5 Die Adapter sind fertig eingesetzt und das Klebeband kann eingelegt werden.



6 Jetzt ist der Handabroller einsatzbereit.